

TWENTIES - Adapter Plafondarmatuur Ophanging 1 x E-27

Schakel eerst de elektra af van de groep waar u aan gaat werken.

De fitting met de bevestigingsbeugel, deel 1, kunt u rechtstreeks tegen het plafond monteren met gebruikmaking van de 2 M-4 schroeven van het dekseltje van de centraal-doos.



Zit er geen centraal-doos, gebruik dan 2 houtschroeven of met schroeven en pluggen in beton. Blauw is de nuldraad, zwart de schakeldraad, geel/groen (niet altijd aanwezig) is de aarde.



Plaats nu deel 2, de basisring, tezamen met deel 3, de gripring (met de 3 schroeven in de rand), over de fitting en zet dit geheel stevig vast met de zwarte E-27 fittingring.



U kunt nu een lichtbron plaatsen en vervolgens de glaskap middels de 3 schroeven in de rand van het gemonteerde armatuur.



Let op: Zorg dat de kraag van het glas mooi in het armatuur valt en draai de 3 schroeven gelijkmatig handvast. Geen schroevendraaier of tang gebruiken.

Veel plezier van uw TWENTIES plafonnière!

TWENTIES - Adapter Ceiling luminaire Suspension 1 x E-27

First switch off the Electricity of the Group you are going to work on.

The fitting with the mounting bracket, part 1, can be mounted directly to the ceiling using the 2 M-4 screws from the cover of the central box



If there is no central box, use 2 wood screws or with screws and plugs in concrete. Blue is the neutral wire, black is the switching wire, yellow/green (not always present) is the ground wire.



Now place part 2, the base ring, together with part 3, the grip ring – which it the one with 3 screws in the rim – over the fitting and secure this completely with the black E-27 fitting ring.



You can now place a light bulb and then the glass shade using the 3 screws in the rim of the mounted fixture.



Note: Make sure that the collar of the glass fits nicely into the fixture and tighten the 3 screws evenly by hand. Do not use a screwdriver or pliers.

Enjoy your TWENTIES ceiling lamp!

TWENTIES – Adapter Deckenleuchte Pendel 1 x E-27

Schalten Sie zuerst den Strom der Gruppe aus, an der Sie arbeiten werden.

Der Beschlag mit Montagewinkel Teil 1 kann mit den 2 M-4 Schrauben aus dem Deckel der Zentralbox direkt an der Decke befestigt werden.



Wenn kein Zentralbox vorhanden ist, verwenden Sie 2 Holzschrauben oder mit Schrauben und Dübeln in Beton. Blau ist der Neutralleiter, Schwarz ist der Schaltdraht, Gelb/Grün (nicht immer da) ist der Erdleiter.



Legen Sie nun Teil 2, den Basisring, zusammen mit Teil 3, dem Griffing (mit den 3 Schrauben im Rand), über die Armatur und fixieren Sie dieses Ganze mit dem schwarzen E-27 Passring.



Sie können nun eine Lichtquelle und dann den Glasschirm mit den 3 Schrauben im Rand der montierten Leuchte platzieren.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Kragen des Glases gut in die Halterung passt und ziehen Sie die 3 Schrauben gleichmäßig von Hand an. Verwenden Sie keinen Schraubendreher oder Zange.

Viel Spaß mit Ihrer TWENTIES Deckenleuchte!

TWENTIES – Adaptateur Plafonnier Suspension 1 x E-27

Coupez d’abord l’électricité du groupe sur lequel vous allez travailler.

Le raccord avec le support de montage, partie 1, peut être monté directement au plafond à l’aide des 2 vis M-4 du couvercle du boîtier central.



S’il n’y a pas de boîtier central, utilisez 2 vis à bois ou avec des vis et chevilles dans le béton.

Le bleu est le fil neutre, le noir est le fil de commutation, le jaune/vert (pas toujours présent) est le fil de terre.



Placez maintenant la partie 2, l’anneau de base, ainsi que la partie 3, la bague de préhension (avec les 3 vis dans le bord), sur le raccord et fixez l’ensemble avec la bague de montage noire E-27



Vous pouvez maintenant placer une source lumineuse puis l’abat-jour en verre à l’aide des 3 vis dans le bord du luminaire monté.



Remarque : assurez-vous que le collier du verre s’insère bien dans le luminaire et serrez les 3 vis uniformément à la main. N’utilisez pas de tournevis ou de pinces.

Amusez-vous avec votre plafonnier TWENTIES !